



## FÖRKLARINGAR

- 1 ACKUMULATORTANK
- 2 SOLFÅNGARE
- 3 ELPATRON
- 4 SOLLADDPAKET
- 5 MAGNETVENTIL, STYRS AV NEDRE TANKGIVARE
- 6 BLANDNINGSVENTIL 30-60. REK. INST. 55°C
- 7 BLANDNINGSVENTIL 35-60, REK. INST. 60°C
- 8 VENTILRÖR MED SÄKERHETSVENTIL
- 9 PÅFYLLNINGSVENTIL
- 10 EXPANSIONSKÄRL
- 11 LADDPUMP, STARTAR VID TEMP. 65°C I TANK
- 12 FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP
- 13 PUMP RADIATOR
- 14 RADIATOR

 SOLENERGI  
 KALLVATTEN  
 VARMVATTEN